

**5****OPERATIONSFÖRTECKNING :
VÄXELLÅDA-DRIVAXLAR****X M
330-000/1**

1

OPERATIONS- NUMMER	BENÄMNING Typ Växellåda	BILMODELL			
		X M	XM. V6	XM. D12	
		BE3	ME5T	BE3	MEE
XM. 330-000/1	Operationsförteckning : Växellåda-Drivaxlar				
XM. 330-000/2	Verktyg	X	X	x	x
XM. 330-00/1	Tekniska data om växellåda BE3	X		X	
XM. 330-00/2	Tekniska data om växellåda ME5T		X		X
XM. 331-1/1	Arbete på växellåda BE3 (på bilen)	X		X	
XM. 331-1/2	Demontering och montering av primär- och sekundäraxlarna ME5T (på bilen)		X		X
XM. 334-00/1	Tekniska data om växelmekanismen	X	X	x	x
		X M	XM. V6	XM. D12	
		AUTOMATLÅDA - 4 HP 18			
XM. 330-000/2	Verktyg	X	X		
XM. 350-000/1	Felsökning	X	X		X
XM. 350-00/1	Tekniska data om automatväxellåda	X	X		X
XM. 350-0/1	Kontroll och inställning	X	X		X
XM. 350-1/1	Demontering och montering av automatväxellåda	X	X		X
XM. 351-1/1	Arbete på växellåda (demonterad)	X	X		X
XM. 352-1/1	Arbete på växellåda (på bilen)	X	X		X
XM. 354-00/1	Tekniska data om växelväljare		X		X X
XM. 354-1/1	Arbete på växelväljare	X	X		X
		DRIVAXLAR			
XM.372-00/1	Tekniska data om drivaxlar	X	X		X
XM.372-1/1	Demontering och montering av drivaxlar	X	X		X